

Návod k používání

*Uživatel zařízení je povinen si podrobně
prostudovat tento návod k používání*

Úpravna vody Soft & Clean CS10



Úvod

Vážení přátelé,

děkujeme Vám, že jste si zakoupili naše zařízení pro úpravu vody. Aby sloužilo k Vaší plné spokojenosti, postupujte, prosíme, při obsluze podle tohoto provozního předpisu. V případě jakýchkoliv nejasností se na naši firmu obraťte, rádi Vám poskytneme veškeré informace a odbornou pomoc.


Na zařízení poskytujeme záruční dobu v délce 24 měsíců ode dne zakoupení, či uvedení do provozu. Podmínkou je dodržení pravidel a pokynů uvedených v tomto provozním předpisu a instalace provedená dodavatelem. V případě instalace zařízení neautorizovaným instalátérem, nebo svépomocí, poskytujeme zákonnou záruku 24 měsíců od data nákupu. Jedná se o zařízení pro úpravu pitné vody, proto mějte na paměti nutnost pravidelné výměny předfiltrů. Případná údržba by měla být prováděna autorizovaným technikem naší firmy.

Určení výrobku

Výrobek je určen pro úpravu - změkčení vody v domácnosti nebo průmyslu. Voda upravená výrobkem je pitná za předpokladu, že voda na vstupu do zařízení je pitná.

Použití jakýmkoliv jiným způsobem než uvádí výrobce je v rozporu s určením zařízení! Jakékoliv svévolné změny provedené na tomto zařízení zbavují výrobce odpovědnosti za následné škody nebo zranění! Pokud charakter zařízení umožňuje jeho použití i k jiným účelům, které nejsou vyjmenovány v jeho určení nebo zakázaných činnostech, je uživatel povinen (pokud chce tuto činnost provádět) toto konání konzultovat s výrobcem.

Při práci se řiďte bezpečnostními pokyny, abyste se vyvarovali nebezpečí zranění vlastní osoby, nebo osob v okolí.

Tyto pokyny jsou v návodu k používání označeny tímto výstražným bezpečnostním symbolem: 

Kontrola zařízení před spuštěním

Obsluha je povinná před zahájením práce zkontrolovat zařízení zda nevykazuje známky poškození, či jiné vlastnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví nebo majetku. v případě zjištění takového nedostatku nesmí obsluha zařízení spustit či jinak na něm pokračovat v činnosti (kontaktujte servis).

Zakázané činnosti se zařízením

je zakázáno provozovat zařízení s jakoukoliv poruchou v konstrukci

je zakázáno zařízení provozovat v rozporu s požadavky na zajištění bezpečnosti práce

nikdy nepřipojujte přístroj na přívod horké vody (nad 45 °C)

tlak vody na vstupu musí být mezi 1,5 a 6 bary

teplota v místnosti musí být mezi 4 a 50 °C

Bezpečnostní pokyny (!)

Montáž, připojení, uvedení do provozu a rovněž i údržbu a opravy může provádět jen kvalifikovaný, proškolený personál při dodržování:

Ustanovení tohoto návodu k používání.

Poškozené zařízení nesmí být nikdy uvedeno do provozu.

Dříve než začnete jakoukoliv činnost se zařízením, pečlivě si přečtete tento návod k používání.

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k používání.

Výměnu poškozených dílů stroje svěřte odborníkovi. Používejte jen originální díly.

Elektrické vybavení (!)

Provozní napětí 230 V AC 50 Hz-1+N+PE

Hodnota provozního napětí a jeho kmitočet musí souhlasit s údaji uvedenými na štítku stroje.

Předúprava vody

Ve většině případů je nutné použít předfiltr hrubých nečistot s filtrační schopností minimálně 5µm, případně jiné zařízení.

Instalace

Instalaci provádí vyškolený servisní technik. V případě svépomocné instalace nepřebírá prodejce záruku za kvalitu a těsnost přípojky.

Pro instalaci je nutné použít zdroj studené vody, je nutné nainstalovat samostatný uzavírací ventil pro možnost odstavení přístroje z provozu.

Naprogramování zařízení svěřte odbornému personálu.

Zapnutí a obsluha přístroje

Přístroj je automaticky zapnut tím, že je připojen na zdroj vody a Bypass je z polohy BYPASS přepnut do polohy SERVICE

Účinnost změkčení je více než 90% v případě, že vstupní voda není tvrdší než 75 °dH (nebo ekvivalent 1340 mg / l CaCO₃) a zároveň obsah kovů (zejména Fe, Mn) je menší než 0,15 mg / l.

Servis přístroje

Změkčovač je zcela bezúdržbové zařízení. Uživatel pouze musí pravidelně doplňovat regenerační sůl do solankové nádrže. Pokud je přístroj provozován bez soli, nezměkčuje protékající vodu.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat účinné filtraci vstupní vody. Drobné částičky unášené vodou mohou nevratně poškodit citlivý mechanismus řídicího ventilu změkčovače.

Varování (!)

Nedoporučujeme konzumovat vodu, pokud nebyla odebrána déle než 3 týdny. Zařízení musí být chráněno před mrazem a teplotami přes 45 °C. Pokud je na vstupu vody vyšší tlak než 6 barů, instalujte redukční ventil.

Je nutné zajistit dostatečné množství vstupní vody i hlnost odpadu při regeneraci, optimálně 2,0 m³ / hod.

Přístroj je konstruován na maximální průtok 1,2 m³ / hod. Pokud je průtok vyšší, nelze garantovat účinnost filtrace.

Likvidace výrobku, nebo jeho částí

Při závěrečném vyřazení přístroje z provozu (po skončení jeho životnosti) mějte na paměti zájem a hledisko ochrany životního prostředí a recyklační možnosti.

Záruční podmínky

U dodaného nového přístroje odpovídá výrobce za bezvadnost, konstrukci a úplnost přístroje za předpokladu, že přístroj bude obsluhován a udržován podle pokynů uvedených v tomto návodu. Za správnou funkčnost odpovídá jen tehdy, pokud instalaci provedla vyškolená a pověřená osoba.

Výrobce neodpovídá za škodu vzniklou opotřebením, nevhodným skladováním, nebo neodbornou obsluhou způsobenou odběratelem nebo třetí osobou.

Záruka zaniká jakýmkoliv zásahem do přístroje nebo havárií, která nebyla zapříčiněna výrobcem.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál.

typ	
výrobní číslo	
datum začátku záruky	
prodejce	

finská  sauna